


**SOFIA UPHOLSTERED KING HEADBOARD WITH USB TYPE A/C STACK,
FOOTBOARD AND SLATS WITH UPHOLSTERED QUEEN/KING SIDE RAILS**
CABECERO TAPIZADO SOFIA KING CON PILA USB TIPO A / C,
ESTRIBO Y LISTONES CON RIELES LATERALES TAPIZADOS QUEEN/KING
TÊTE DE LIT KING REMBOURRÉE SOFIA AVEC PILE USB DE TYPE A / C,
MARCHEPIED ET LATTES AVEC RAILS LATÉRAUX REMBOURRÉS QUEEN/KING



Version 1.0; Date 09/19/2023



2945-660
2945-550QK~

Made in Vietnam
Hecho en Vietnam
Fabriqué en Vietnam

Examine all packaging material for small parts that may have come loose during shipment. Periodic checks are recommended to ensure that all components are in proper position, tight and free from damage. Keep this assembly instruction for future reference. Adult assembly is required. The product of Hillsdale Furniture, LLC is designed for residential use only. Customer Service Phone Number: 1-800-243-9758

Examine el material de embalaje en busca de piezas pequeñas que puedan haberse aflojado durante el transporte. Se recomienda realizar verificaciones periódicas para asegurar que todos los componentes estén en la posición correcta, apretados y libres de daños. Guarde estas instrucciones de ensamblaje para referencias futuras. El ensamblaje debe ser realizado por un adulto. El producto de los muebles de Hillsdale, LLC está diseñado sólo para uso residencial. Teléfono del área de Servicio al cliente: 1-800-243-9758

Examinez tous les matériaux d'emballage pour les petites pièces qui peuvent avoir été lâche pendant le transport. Des contrôles périodiques sont recommandées afin d'assurer que tous les composants sont en bonne position, tendu et sans dommages. Gardez ces instructions de montage pour référence future. Assemblage par un adulte est requise. Le produit de Hillsdale Furniture, LLC est conçu pour un usage résidentiel seulement. Numéro de téléphone Service à la clientèle: 1-800-243-9758

⚠ DANGER**• Risk of suffocation! •**

Keep any packaging materials away from children.

⚠ PELIGRO**¡Riesgo de sofocación!**

Mantenga los materiales de embalaje lejos de los niños.

⚠ DANGER**• Risque d'asphyxie! •**

Maintenez tous les matériaux d'emballage à l'écart des enfants.

Before Getting Started

- Read the instructions carefully prior to assembling the product.
- Carefully remove all packaging materials and retain for future use.
- Choose a clean, level, spacious assembly area. Avoid hard surfaces that may damage the product.
- Ensure that you have all required contents for complete assembly.
- Take care when lifting. Assemble the product in close proximity to where you intend to position the item.
- Do not over tighten the screws and bolts and be careful using power tools as they may damage the threads.
- When you have finished assembling the product, place it on a flat surface and make sure it is stable before use.
- Please do not completely tighten bolts and/or screws until assembly is finished.

Cleaning & Maintenance

- Keep the product away from direct heat and sunlight.
- Prolonged exposure to heat sources may cause glazing, melting and scorching, or even cause color to fade.
- Regular vacuuming or light brushing helps to remove dirt and prevent soil build-up, which increases the appearance wear.
- Periodically (every 90 days) make sure that the screws are fully tightened.

Metal Furniture Care Instructions

- For everyday cleaning, chrome, brass, aluminum, and painted metal surfaces can be kept looking their best by wiping with a slightly damp, soft cotton cloth, or vacuum cleaner brush.
- If soiled, wipe with clean sponge or cloth wrung out of water. Wipe dry with cloth or paper towel to avoid water spots.
- Do not use any harsh abrasives or chemicals to clean any metal surfaces as it may damage the protective coating.
- Metal will rust if the finish is scratched or if your product is exposed to excessive humidity, particularly in salt water locations.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.

Antes de Comenzar

- Lea las instrucciones cuidadosamente antes de ensamblar el producto.
- Retire con cuidado todos los materiales de embalaje y consérvelos para usarlos en el futuro.
- Elija un área de ensamblaje limpia, nivelada y espaciosa. Evite las superficies duras que puedan dañar el producto.
- Asegúrese de tener todos los contenidos necesarios para el ensamblaje completo.
- Tenga cuidado al levantar. Arme el producto muy cerca de donde desea colocar el artículo.
- No apriete demasiado los tornillos ni los pernos, y tenga cuidado al usar herramientas eléctricas ya que pueden dañar las roscas.
- Cuando haya terminado de armar el producto, colóquelo en una superficie plana y asegúrese de que sea estable antes de usarlo.
- No apriete completamente los pernos y / o los tornillos hasta que termine el ensamblaje.

Limpieza y Mantenimiento

- Mantenga los muebles lejos del calor y la luz solar directa.
- La exposición prolongada a las fuentes de calor causa cristalización, derretimiento, quemadura y decoloración del tapizado.
- Pasar la aspiradora con regularidad o cepillar suavemente ayuda a quitar la suciedad y evitar la acumulación de tierra en las fibras de la tela, que aumentan el desgaste aparente.
- Periódicamente (cada 90 días) asegúrese de que los tornillos estén bien apretados.

Instrucciones Para el Cuidado de Muebles de Metal

- Para una limpieza diaria, las superficies de cromo, bronce, aluminio y de metal pintado se mantienen mejor limpiándolas con un trapo de algodón suave, levemente humedecido, un sacudidor o con el cepillo de la aspiradora.
- Si hay manchas límpielas con una esponja o un trapo limpio húmedo (exprimido). Seque completamente con un trapo a una toalla de papel para evitar manchas de agua.
- No utilice productos abrasivos o químicos fuertes para limpiar las superficies de metal. Se puede dañar el revestimiento protector.
- El metal se oxida si se raya el acabado o se exponen los muebles a humedad excesiva, en particular, en locaciones de zonas húmedas o de la zona costera.

Avant de Commencer

- Lisez attentivement les instructions avant d'assembler le produit.
- Retirez soigneusement tous les matériaux d'emballage et conservez-les pour tout usage ultérieur.
- Choisissez une zone de montage propre, plane et spacieuse. Évitez les surfaces dures susceptibles d'endommager le produit.
- Assurez-vous d'avoir tout le contenu requis pour l'assemblage complet.
- Faites attention lorsque vous soulevez le produit. Assemblez le produit à proximité de l'endroit où vous souhaitez positionner l'article.
- Ne serrez pas trop les vis et les boulons et soyez prudent avec les outils électriques car ils pourraient endommager le filetage.
- Une fois l'assemblage du produit terminé, placez-le sur une surface plane et assurez-vous qu'il est stable avant utilisation.
- Ne serrez pas complètement les boulons et / ou les vis tant que l'assemblage n'est pas terminé.

Nettoyage et Entretien

- Maintenez le produit à l'écart de toute source de chaleur directe et de la lumière directe du soleil.
- Une exposition prolongée à des sources de chaleur est susceptible d'entraîner la cristallisation, la fonte, la combustion ou encore la décoloration du produit.
- Un nettoyage régulier à l'aspirateur ou un léger brossage régulier permet de retirer la saleté et de prévenir l'accumulation de terre, ce qui augmente l'usure apparente.
- Périodiquement (tous les 90 jours), assurez-vous que les vis sont bien serrées.

Instructions d'Entretien Des Meubles en Métal

- Pour le nettoyage quotidien de surfaces de métaux tels que le cuivre, le chrome, l'aluminium ou les surfaces métalliques peintes, essuyez à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humide en coton ou encore avec une brosse d'aspirateur. Cela vous permettra de maintenir l'apparence de vos meubles.
- Si le meuble est sale, essuyez à l'aide d'une éponge propre ou d'un chiffon essoré. Épongez la surface avec un chiffon sec ou une serviette en papier pour éviter les taches d'eau.
- N'utilisez pas d'abrasifs ou de produits chimiques corrosifs pour nettoyer le métal, puisque cela pourrait abîmer le revêtement protecteur.
- Si la finition est égratignée ou si vos meubles sont exposés à une humidité excessive, particulièrement dans les endroits où il y a de l'eau salée, le métal rouillera.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Customer Service:
5111 Commerce Crossings Drive, Suite #106 Louisville, KY 40229 USA.
1-800-243-9758

 WARNING: To avoid serious personal injury:

- Carefully and strictly follow assembly instructions.
Improper assembly of furniture can result in structural failure, instability of the product or tip-over.
- Monitor and carefully control the assembly components.
These include small parts and hardware that may present a choking hazard to small children. Bob's furniture should be assembled only by responsible adults and children should not be involved in the assembly process.
- Where provided, wall mounting hardware should always be used as prescribed in these instructions to anchor furniture to walls. Proper use of the wall mounting can significantly reduce the potential for furniture tip-over and crush injuries.

ATTENTION: Des changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Remarque: Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur .
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour aider .

Customer Service:

5111 Commerce Crossings Drive, Suite #106 Louisville, KY 40229 USA.
1-800-243-9758

 AVERTISSEMENT : Pour éviter des blessures graves:

- Suivez attentivement et strictement les instructions de montage.
Un mauvais assemblage de meubles peut entraîner une défaillance structurelle, instabilité du produit ou basculement.
- Surveillez et contrôlez soigneusement les composants de l'assemblage.
Ceux-ci incluent de petites pièces et du matériel qui peuvent présenter un risque d'étouement pour les petits enfants. Les meubles de Bob devraient être assemblés uniquement par des adultes responsables et les enfants ne doivent pas être impliqués dans le processus d'assemblage.
- Le cas échéant, le matériel de montage mural doit toujours être utilisé comme prescrit dans ces instructions pour ancrer les meubles aux murs. Une utilisation appropriée du support mural peut réduire considérablement le risque de renversement des meubles et de blessures par écrasement.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y , si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular . Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor .
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor .
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para ayudar .

Customer Service:

5111 Commerce Crossings Drive, Suite #106 Louisville, KY 40229 USA.
1-800-243-9758

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar lesiones graves:

- Siga cuidadosamente y estrictamente las instrucciones de montaje.
El montaje inadecuado de los muebles puede provocar fallas estructurales, inestabilidad del producto o vuelco.
- Supervise y controle cuidadosamente los componentes del ensamblaje.
Estos incluyen piezas pequeñas y hardware que pueden presentar un peligro de asxia para los niños pequeños. Los muebles de Bob deberían sea ensamblado solo por adultos responsables y los niños no deben participar en el proceso de ensamblaje.
- Cuando se proporcione, los herrajes de montaje en pared siempre se deben usar según lo prescrito en estas instrucciones para anclar muebles a las paredes. El uso adecuado del soporte de pared puede reducir significativamente la posibilidad de que los muebles se vuelquen y se aplasten.

Contents







Before getting started, ensure the package contains the following components:

Contenido


Antes de comenzar, asegúrese de que el paquete contenga los siguientes componentes:

Contenu

Avant de commencer, assurez-vous que l'emballage contient les composants suivants :

A	Headboard 	x 1
B	HB Poster- R 	x 1
C	HB Poster- L 	x 1
D	Side Rail-R 	x 1
E	Side Rail-L 	x1
F	Footboard 	x 1
G	Slats 	x 5
H	Support Legs 	x 10

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY (NOT INCLUDED)
HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA EL ENSAMBLAJE (NO INCLUIDAS)
OUTILS NÉCESSAIRES À L'ASSEMBLAGE (NON INCLUS)



Contents






Before getting started, ensure the package contains the following components:

Contenido




Antes de comenzar, asegúrese de que el paquete contenga los siguientes componentes:


Contenu

Avant de commencer, assurez-vous que l'emballage contient les composants suivants :


①	Allen bolt Ø5/16"-18 x 45mm		x 6
②	Washer Ø5/16" x 19mm		x 6
③	Spring washer Ø5/16" x 12mm		x 6
④	Thread Bolt Ø5/16" x 80mmL		x 8
⑤	Hex Nut Ø5/16"		x 8
⑥	Curve Washer Ø5/16"		x 8
⑦	Screw #8 x 30mmL		x 10
⑧	Allen Key M4 x 100mmL		x 1
⑨	Open wrench Ø5/16"		x 1


TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY (NOT INCLUDED)
HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA EL ENSAMBLAJE (NO INCLUIDAS)
OUTILS NÉCESSAIRES À L'ASSEMBLAGE (NON INCLUS)







STEP 2 / ETAPA 2 / ÉTAPE 2







STEP 4 / ETAPA 4 / ÉTAPE 4







STEP 6 / ETAPA 6 / ÉTAPE 6





STEP 8 / ETAPA 8 / ÉTAPE 8





STEP 10 / ETAPA 10 / ÉTAPE 10

